

## Ultrasonische reiniger Emmi 4

**Ultrasonische reiniger voor het schoonmaken van bijvoorbeeld munten of sieraden / Capaciteit spoelbak van 0,6 liter / Automatische uitschakeling na ongeveer 7 minuten / Ultrasonisch vermogen max. 40 Watt / Geleverd met mandje**

Deze voordelige ultrasonische reiniger is ideaal voor de spaarzame klant, die slechts af en toe iets wil reinigen. De ultrasonische reiniger is ideaal voor het reinigen van brillen, munten en sieraden. De bediening van dit apparaat is erg eenvoudig en geschiedt door middel van de Aan/Uit-knop, ook schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit na ongeveer 7 minuten. De ultrasonische reiniger Emmi 4 beschikt over een spoelbak van RVS met innovatieve elektronica. Een kunststof zak en een deksel zijn ook toegevoegd aan de levering. De ultrasonische reiniger Emmi 4 is het kleinste apparaat uit deze reeks. Het schoonmaakmiddel voor deze ultrasonische reiniger kan gewoon in de winkel gekocht worden; denk bijvoorbeeld aan wasmiddel, allesreiniger, schoonmaakmiddel voor glas. Ook kunt u voor de reinigingsconcentraties gaan die wij aanbieden. Mocht u vragen hebben over de ultrasonische reiniger Emmi 4, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ultrasonische reiniger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Capaciteit spoelbak 0,6 liter
- Spoelbak van RVS
- Automatische uitschakeling na circa 7 minuten
- Inclusief kunststof mandje en deksel
- Toepassingen zijn bijvoorbeeld het reinigen van munten, brillen, sieraden etc.

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Instituteweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl**



## Technische specificaties

Capaciteit spoelbak	0,6 liter
Materiaal spoelbak	RVS
Ultrasoon vermogen	Max. 40 Watt
Afmetingen binnenkant spoelbak	165 x 90 x 50 mm
Afmetingen totaal	185 x 110 x 120 mm
Timer	Circa 7 minuten
Maaswijdte mand	4 x 7 mm
Beschermingsklasse	IP 20
Stroomvoorziening	230 V / 50 Hz

### LET OP!

Wees voorzichtig bij het schoonmaken van juwelen of andere waardevolle artikelen met de ultrasone reiniger en probeer het eerst uit met minder waardevolle spullen omdat:

- Stenen in zeer oude sieraden kunnen door opgehoopte vuiligheid op hun plek worden gehouden. Deze kunnen hierdoor loskomen door de ultrasone reiniger. Dit is geen fout van de ultrasone reiniger.
- Stenen in goedkope sieraden of sieraden worden vaak vastgezet met cement, deze kunnen ook loskomen door reiniging in een ultrasone reiniger.

LET OP: Reinig nooit organische kralen.

- Gebruik enkel reinigingsmiddelen en oplossingen, die de RVS tank van de ultrasone reiniger niet schaden. Gebruik sterke zure oplossingen nooit rechtstreeks in de tank van de ultrasone reiniger, maar plaats de te reinigen onderdelen in een met reinigungsoplossing gevuld glas of kunststofbeker, die u weer met een in warm kraanwater gevulde plaatst (Dit spaart ook reinigungsmiddel)
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen in de ultrasone reiniger
- Steek uw handen niet in de reinigungs-vloeistof wanneer de ultrasone reiniger in gebruik is
- Gebruik de ultrasone reiniger niet zonder vloeistof in de tank
- Houd het gebied rond uw ultrasone reiniger schoon en droog.

### Inhoud van de zending van de ultrasone reiniger Emmi 4

1x ultrasone reiniger Emmi 4, 1x plastic mand, 1x plastic deksel, 1x 100 ml universeel reinigungsconcentraat EM-80, 1x gebruiksaanwijzing

