

Auto Accutester MBT 301

**Auto Accutester voor testen van 6 V en 12 V startaccu's /
Automatische aftap / Handzaam design / Geïntegreerde thermo-printer**

De Auto Accutester MBT 301 is een diagnose instrument voor het controleren van 6 V en 12 V startaccu's. Inzetgebieden van dit apparaat zijn: autowerkplaatsen, autodealers en andere specialisten, alsmede voor privégebruik. Door zijn handzame design, z'n gemakkelijke bediening en snelle testmethode is de auto accutester ideaal voor deze gebieden. Bovendien beschikt dit meetinstrument over een geïntegreerde thermo-printer, die een directe registratie van de meetwaarden mogelijk maakt. Het testen van een accu is erg eenvoudig. Eerst wordt de MBT 301 met behulp van beide kabels aan de accu bevestigd. Dan moeten alleen nog de taal en de specificaties van de accu op de LCD display gekozen worden. De eigenlijke meting duurt 5-7 seconden. Aansluitend wordt de accu tot 1 van de 6 mogelijke testresultaten toegewezen. Deze laat naast de gemeten spanning en capaciteit, de toestand van de accu in woorden zien ("goed" of "defect"), waardoor mogelijk foutinterpretaties voorkomen kunnen worden. Mocht u vragen hebben over de MBT 301 dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze accutester en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- Gemakkelijke bediening met 3 knoppen
- Handig design
- Verschillende normen verkiesbaar SAE, DIN, ICE, EN
- LCD display
- Geïntegreerde thermo-printer
- Meetbereik: 25 – 2500 A ; 1,5 – 15 V
- Automatische aftap

Technische specificaties

Meetobject	6 V en 12 V Startaccu's
Batterijnormen	SAE, DIN, EN, ICE
Koudstartstroom	CCA 25 ... 2500 A
Weergave	LC Display
Meetkabellengte	750 mm
Voorziening	4 x 1,5 V AA batterijen
Afmetingen	200 x 110 x 40 mm
Gewicht	600 g

Omvang van de levering

1 x Auto Accutester MBT 301, 2 x Printrollen, 4 x 1,5 V AA Batterijen,
1 x stabiele kunststofkoffer en handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

