



## Digitale paneelmeter PCE-N24H

Digitale paneelmeter met 4-cijferige LED-weergave, 20 mm hoog / voorzijde IP 65 / voor 100 V, 250 V, 400 V, 5 A DC

De Digitale paneelmeter PCE-N24H is uiterst geschikt om gelijkspanning, respectievelijk gelijkstroom te meten en weer te geven. De mogelijkheid om hetingangssignaal vrij te schalen, zorgt voor veelzijdigheid in het gebruik van de meter. Dankzij de grote 4-cijferige LED-Displays, is het resultaat steeds makkelijk om te lezen. Met behulp van de Programmeeradaptors PCE-PD14 kunnen instellingen op de computer worden gemaakt, of uit de display gelezen worden. De robuuste kunststof behuizing beschermt het apparaat, ook in zware industriële omgevingen. Mocht u vragen hebben over de paneelmeter, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze paneelmeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





- Aansluiting via schroefklem
- Configuratie via pc
- 4- cijferige LED-weergave

- Voorzijde IP 65
- 100 V, 250 V, 400 V, 5 A DC (instelbaar)
- Rood op zwart scherm

### Technische specificaties

Ingang (instelbaar)	$\pm 100$ V DC $\pm 250$ V DC $\pm 400$ V DC 0 ... 100 V DC 0 ... 250 V DC $\pm 1$ A DC $\pm 5$ A DC
Precisie	$\pm (0,2 \% \text{ FS} + 1 \text{ dgt.})$
Interne weerstand	$10 \Omega \pm 1 \%$
Schaal	2-Punt
Hoogte	20 mm
Weergavebereik	-1999 ... 9999
Omgevingstemperatuur	In bedrijf: $-10 \text{ }^\circ\text{C} \dots +55 \text{ }^\circ\text{C}$ Opslagruimte: $-25 \text{ }^\circ\text{C} \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$
Paneeluitsparing	92 mm x 45 mm x (naar DIN)
Afmetingen	96 mm x 48 mm x 64 mm
Stroomvoorziening (verkiezbaar)	230 V AC 110 V AC 24 V AC 85 ... 253 V AC/DC 20 ... 40 V AC/DC
Sensorvoorziening (instelbaar)	24 V / 30 mA
Bescherming	Front: IP 65
Gewicht	< 200 g
Montage	Montageclips met klem Schroeven, aansluiting via klemmenblok
Behuizing	Robuuste kunststofbehuizing

### Omvang van de levering

1 x Digitale paneelmeter PCE-N24H, handleiding

