

Diktemeter Mega-Check Pocket FE

Diktemeter / digitale Meetsondes / Microcontroller / ASR- techniek // Sonde selectie/ Met meetsonde/ Eenvoudige handhaving

De nieuwe MEGA-CHECK pocket meter gebruikt digitale meetsondes, waarbij analoge signalen direct in de sonde gedigitaliseerd worden en via de sondekabel digitaal aan het meetinstrument overgedragen worden. Deze nieuwe techniek is non-destructief en zorgt voor zeer precieze reproduceerbare metingen. De sondekabel is insteekbaar aan beide kanten (apparaat en de sonde) en bijzonder service vriendelijk, gezien er bij een kabelbreuk alleen de kabel vervangen dient te worden. Het handige formaat van de behuizing met de rubberen zijanten is amper groter dan de meetsonde. Door de nieuwe ASR-techniek (Automatic-Statistic-Result) is het mogelijk, de statistiek van de laatste meetreeksen weer te geven. Hiervoor wordt simpelweg de sondestekker van het apparaat gescheiden en na het inschakelen van het apparaat worden automatisch na elkaar de statistiekwaarden Min-max-gemiddelde en standaardafwijking van de laatste meetreeksen weergegeven. Mocht u vragen hebben over de diktemeter Mega-Check Pocket FE, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze laagdiktemeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Gemakkelijke handhaving
- Kleur, verf, Kunststof
- incl. kalibreerset
- Incl. PF-5 meetsonde
- Snelle meting
- Incl. draagkoffer

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de diktemeter Mega-Check Pocket FE

Meetbereik	FE: 0-5000 μm
meetbaar materiaal	Kleur, verf, Kunststof, galvanische lagen
Stroomvoorziening	2 x 1.5 V AA Mignon
Weergave	LCD- scherm 3 1/2 cijferig
Een- tweekunts kalibratie	mogelijk
Meetwaarde geheugen	10000 meetwaarden
Applicatie geheugen	max. 100
Weergave van statistiek	mogelijk
Meetsonde	PF-5
automatische uitschakeling	ja
Afmetingen	105 x 65 x 26 mm
Gewicht	137 g

Omvang van de levering

1 x Diktemeter Mega-Check Pocket FE, 1 x Kalibreerset, 1 x Sondekabel, 1 x PF-5 Meetsonde, 1 x Draagkoffer, 1 x Handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

