

Draadloze endoscoop PCE-VE 180

draadloze video-endoscoop met LED verlichting / geheugenfunctie / afneembaar draadloos display / geringe kabeldiameter / 1 m gebruikslenkte

De draadloze endoscoop PCE-VE 180 met video- en beeldopname-functie beschikt over een 1 m lange semi-flexibele endoscoopkabel. Het handvat en het display van de video-endoscoop zijn los te koppelen en staan in verbinding met elkaar via een 2,4 GHz signaal. Zowel de hand-unit als het display zijn uitgerust met een accu, die een werking mogelijk maakt van ca. 3 uur. De geïntegreerde opslagfunctie maakt het mogelijk dat de video- en beeldopnames opgeslagen worden op een micro sd-kaart. Dit geheugen kan uitgebreid worden tot 32 GB. De draadloze endoscoopkabel heeft een diameter van 3,9 mm, waardoor het gebruik in kleine holtes mogelijk wordt gemaakt. Door de hoge beschermklasse van IP67 kan de endoscoop ingezet worden in zware omstandigheden. De endoscoop wordt geleverd met drie verschillende opzetstukken. Het spiegel-opzetstuk zorgt ervoor dat met de video-endoscoop in een hoek van 90 ° gewerkt kan worden. Een haak- en magneetopzetstuk bieden uitkomst indien er onderdelen uit een holle ruimte gehaald moeten worden.

Mocht u vragen hebben over de draadloze endoscoop PCE-VE 180, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer [+31 \(0\)900 - 120 00 03](tel:+310900120003). Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze endoscoop en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en [regeltechniek](#).



[Klik hier voor de prijs!](#)



- 1 m Endoscoopkabel
- 3,9 mm Kabeldiameter
- Beeld- en videofunctie
- 30 ... 80 mm Focusafstand
- 2,4 GHz Draadloos bereik
- Hoge geïnterpoleerde resolutie
- Batterij- en netwerkvoeding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties

Kabellengte	1 m
Kabeltype	semi-flexibel (zwanenhals)
Kabeldiameter	3,9 mm
Belichting	2 LED's
Resolutie	1280 x 980 Pixel (geïnterpoleerd)
Beschermklasse endoscoopkabel	IP67
Focusbereik	30 ... 80 mm
Zichtveld	60 °
Beeldschermgrootte	3,5 " 320 x 240 Pixel
Opslagformaat	beeldformaat: JPG / BMP videoformaat: AVI
Geheugen	Micro-SD (max 32 GB)
Draadloos bereik	2,4 GHz





Leveromvang

1 x Draadloze Endoscoop PCE-VE 180, 1 x spiegelopzet, 1 x haakopzet, 1 x magneetopzet,
1 x handleiding