

Draadloze video-endoscoop met LCD PCE-VE 500

Draadloze video-endoscoop met LED-verlichting / geheugenfunctie / aanpasbaar
verschillende slangen / slang diameter van 5,5mm

De draadloze video-endoscoop met een flexibele camera buis is een professionele draadloze video-endoscoop voor garages, sanitair, inspecties en andere gebieden waar holte inspecties nodig zijn, zoals in de industrie, in de biologische omgeving voor observatie van nesten of asielen of zelfs in het archeologische gebied. De draadloze video-endoscoop is voorzien van een digitale radio monitor. Zo kunt u uw waarnemingen met de draadloze video endoscoop, comfortabel op een 3,5 "TFT LCD-scherm weergeven. De monitor van de video-endoscoop radio kan worden verwijderd indien nodig - via de radio (2,4 GHz), kunt u nog steeds uw waarnemingen op de monitor volgen. Met de meegeleverde aansluitingskabels kunt u de draadloze video-endoscoop aansluiten op een televisie en uw waarnemingen op volledig scherm bekijken. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de foto's of video's die gemaakt zijn tijdens de inspectie met de draadloze video-endoscoop, op te slaan op een SD-kaart om ze later te bekijken op een PC of laptop. De stroomvoorziening van de camera en monitor-unit is via batterijen of via AC-adapter. Mocht u vragen hebben over de Draadloze video-endoscoop met LCD PCE-VE 500, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze endoscoop en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



- IP 67 waterproof camera buis (max. 1m)
- De endoscoop – LED werkt in donkere ruimtes en gaten.
- Endoscoop camera met 2m effectieve lengte
- Slang Ø 5,5mm
- Traploos regelbare LED-verlichting
- Afbeelding via de radio aan ontvanger (LCD-scherm) met 2.4 GHz / 4 kanalen (2414, 2432, 2450 of 2468 MHz)

- Beeld Resolutie 640 x 480
- Memory-functie voor foto's en video's op SD-geheugenkaart (1 GB)
- Video-uitgang AV-out
- Horizontale beeldhoek: 46°
- Video Standaard: PAL / NTSC
- Instelbare talen (Duits, Engels, Frans, Spaans, Chinees en Japans)



Technische specificaties

Flexibele kabellengte	
- PCE-VE 500	2000mm
Buis stijl	
- PCE-VE 500	flexibel
Kabeldiameter	5,5 mm
Gezichtsveld/perspectief	horizontaal 46° verticaal 34° diagonaal 56°
Buigradius	min. 15 mm
Beeldsensor	CMOS
Minimale verlichting	0 1x
Monitor grootte	3,5 " TFT-LCD
Aantal pixels	640 x 480
Videosysteem	PAL / NTSC
Video-aansluiting	AV-out
Zendfrequentie	2,4 GHz 4 Kanalen (2414, 2432, 2450 of 2468 MHz)
Beeldformaat	JPEG
Videoformaat	MPEG4

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Frame rate	30 / s
Geheugen	1 GB (SD-geheugenkaart) uit te breiden tot 2 GB
Gezichtsveld diepte	1 ... 6 cm
Lichtbron	LED traploos instelbaar (0 ... 275 Lux / 4cm)
Weerstand	IP 67, max. 1 m diepte, olie en benzineresistent
Werk- en opslagtemperatuur	-20 ... 60 °C
Voeding	Voeding Handvat (3,7 V batterij) LCD Monitor (3,7 V batterij, AC-adapter)
Afmetingen	Afmetingen Handvat 140 x 35 x 32 mm LCD Monitor 147 x 106 x 70 mm
Gewicht	Handvat 220 g LCD Monitor 340 g

Gebruikersbeelden van de Draadloze video-endoscoop (vlnr, vbno)



De draadloze video-endoscoop in de draadloze modus.



De draadloze video-endoscoop in normaal gebruik.



Draadloze video-endoscoop: gebruik in de auto.



Draadloze video-endoscoop: gebruik in airconditioning



Omvang van de levering

- 1 x draadloze video-endoscoop
PCE-VE 500 (handvat, sonde en
LCD-scherm),
- 1 x SD-geheugenkaart (1 GB),
- 1 x professionele Alcohol
schoonmaak-kit voor hoofd camera
en de extra spiegels.
- 1 x power adapter voor de monitor,
- 1 x video-kabel,
- 1 x plastic draagkoffer,
- 1 x extra spiegel 70°,
- 1 x extra spiegel 90°,
- 1 x extra spiegel 110°,
- 1 x handleiding

