

Glanstester PCE-PGM 60

**Glanstester voor de inspectie van de kwaliteit en de inkomende goederen /
60 ° meetgeometrie / 3,5" TFT display / korte meetduur /
Intern geheugen / inclusief evaluatiesoftware**

De glanstester PCE-PGM 60 heeft een meetgeometrie van 60 °. De glanstester wordt gebruikt om oppervlakken van verschillende materialen te analyseren. Een glanstest wordt vooral in de industriële sector gebruikt waar producten precies dezelfde eigenschappen dienen te hebben. De belangrijkste taak van een glanstester is de inspectie en kwaliteitscontrole van inkomende goederen. De glanstester wordt als testinstrument gebruikt om de kwaliteit van de producten te bepalen.

De meegeleverde software bij de glanstester ondersteunt de gebruiker bij de analyse van de meetwaarden en biedt de mogelijkheid om deze data grafisch te visualiseren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de meetdata direct op de glanstester op te slaan. Op deze manier kan de glanstester tot 1000 meetwaarden registreren. De glanstester PCE-PGM 60 heeft een meetgeometrie van 60 °. Deze is, in tegenstelling tot andere apparaten, niet omschakelbaar of instelbaar.

Mocht u vragen hebben over de glanstester PCE-PGM 60, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze glanstester PCE-PGM 60 en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en [regeltechniek](#).



- 60 ° Meetgeometrie
- 3.5" TFT display
- Interne meetwaardengeheugen tot 1000 meetwaarden
- Kalibratieplaat meegeleverd
- Korte meetduur
- Met evaluatiesoftware

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties van de glanstester PCE-PGM 60

Meetgeometrie	60 °
Display	3.5" TFT touch display
Normen	ISO 2813 GB/T 9754 ASTM D 523 ASTM D 2457
Meetoppervlak	9x15 mm
Meetbereik	0 ... 300 GU
Af leesbaarheid	0,1 GU
Herhaalbaarheid	Meetbereik 0 ... 10 GU: $\pm 0,1$ GU Meetbereik 10 ... 100 GU: $\pm 0,2$ GU Meetbereik 100 ... 300 GU: $\pm 0,2$ GU (%)
Reproduceerbaarheid	Meetbereik 0 ... 10 GU: $\pm 0,2$ GU Meetbereik 10 ... 100 GU: $\pm 0,5$ GU Meetbereik 100 ... 300 GU: $\pm 0,5$ GU (%)
Kleurtype	komt overeen met CIE 1931 (2 °) onder een CIE C - lichtbron
Meetnauwkeurigheid	$\pm 1,5 / \pm 1,5\%$
Meetduur	0,5 seconde
Afmetingen	160 x 75 x 90 mm
Gewicht	350 g
Menutaal	Engels, Chinees
Voeding	3200mAh Li-ion batterij
Interface	USB / RS-232
Meet geheugen	basis meting: 1000
Software	meegeleverd
Omgevingstemperatuur	0 ... +40 ° C
Opslagtemperatuur	-20 ... +50 ° C
Relatieve luchtvochtigheid	<85% rel. luchtvochtigheid (niet condenserend)

Meer product foto 's van de glanstester PCE-PGM 60





Omvang van de levering van de glanstester PCE-PGM 60

1 x Glanstester PCE-PGM 60, 1 x lithium-ion batterij, 1 x adapter, 1 x USB-kabel, 1 x evaluatiesoftware (op CD-ROM), 1 x kalibratieplaat, 1 x handleiding