

Handmatige krachtmeters voor trek- en drukkrachten

PCE-TF 2/ PCE-TF 4

Handmatig krachtmeters voor trek- en drukkrachten tot 5000 N / handmatige besturing (handslinger) / een- / twee kolommen / C-kader (PCE-TF 2)

De één of twee kolommen handmatige krachtmeters PCE-TF 2/ PCE-TF 4 zijn ontworpen voor de handmatige test van trek- en drukkrachten tot 1000 N of 5000 N. Deze proefopstellingen worden ingezet bij materiaal- en bouwelementcontroles, evenals bij de ingangscontrole van waren of in de productiebewaking. Het frame van de PCE-TF 2 is als C-kader uitgevoerd, waardoor een open werkruimte alsmede een grote stabiliteit garandeert worden. De handslinger aan de voorzijde wordt gebruikt tijdens de meting. Deze zorgt voor een gemakkelijke en precieze meting. Vanwege de werkruimte en veelvuldige toebehoren van de PCE-TF 4 kunnen verschillende opdrachten verwerkt worden. De handmatige krachtmeter is ook te gebruiken als basis voor de positionering van torsiecontroles. Mocht u vragen hebben over de Handmatige krachtmeters voor trek- en drukkrachten PCE-TF 2 / PCE-TF 4, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze handmatige krachtmeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Handmatige aandrijving (Handslinger)
- Tot 1000 of 5000 N
- Voor druk- en trekkrachten

- één- of twee kolommen
- C-kader (PCE-TF 2)

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de Handmatige krachtmeters PCE-TF 2 / PCE-TF 4

	PCE-TF 2	PCE-TF 4
Krachtbereik	≤ 1000 N	≤ 5000 N
Gezamenlijke hoogte	680 mm	870 mm
Gezamenlijke breedte	290 (200) mm	590 (485) mm
Gezamenlijke diepte	300 mm	310 mm
Gezamenlijke takt	495 mm	590 mm
Werkruimte breedte / diepte	200/150 mm	341/310 mm
Actieradius rond krachtas	60 mm	163 mm
Traverse levering	60 mm	-
Traverse boring	$\varnothing 14$ mm	M12
Grondplaat boring	M8	M12
Gewicht	~ 10 kg	~ 32 kg
Meet/weegaanduiding	Peilstok (optie)	
Aandrijving	Handmatige handslinger	
Handmatige krachtmeter PCE-TF 2	Handmatige krachtmeter PCE-TF 4	



Inhoud van de levering

1 x Handmatige krachtmeter voor trek- en drukkrachten PCE-TF 2 of PCE-TF 4 met grondplaat en handslinger, 1 x Traverse, 1 x Handleiding

Optionele toebehoren van de Handmatige krachtmeters PCE-TF 2 / PCE-TF 4





Handheld krachtmeter PCE-MMT I voor de inbouw
in de
PCE-TF 2 / PCE-TF 4



Passende Montageset voor de PCE-TF 2 /
PCE-TF 4