

Hoogvermogen voeding PKT-6125

Stabiel onder belasting / 0 ... 15 V / 0 ... 5 A / kortsluiting bestendig / Instelling via vergrendelde potentiometer / Gelijk- en wisselspanning (AC / DC)

De hoogvermogen voeding PKT-6125 regelt en stabiliseert gelijkstroom en wisselstroom. Daardoor is het apparaat universeel in laboratoria voor onderzoek- en controleopdrachten in te zetten. De gestabiliseerde hoogvermogen voeding is met twee grote potentiometers voor instelling van de parameters uitgerust. Deze potentiometers zijn als vergrendelde potentiometers uitgevoerd. De gebruiker kan gemakkelijk de stroom en de spanning via de draairegelaar aflezen. Dit apparaat kan spanning tot 15 V AC/DC beschikbaar stellen. De stroom is tot 5 A als gelijk en wisselstroom beschikbaar. Door de eenvoudige bediening is het apparaat zeer goed inzetbaar voor beroepsopleidingen en universiteiten. Ook in elektrawerkplaatsen kan het apparaat prima gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het testen van transformatoren die op wisselstroom werken. Mocht u vragen hebben over de hoogvermogen voeding PKT-6125, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze voedingseenheid en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- 4 mm beveiligingscontacten
- 1 ... 15 V AC / DC vergrendeling instelbaar
- 0 ... 5 A AC / DC
- Uitgang AC en DC
- Gestabiliseerd
- Continu kortsluitingvast
- 2 Grote draairegelaars voor instellen
- Temperatuurgeregeld

Technische specificaties van de hoogvermogen voeding PKT-6125

Uitgangspanning (regelbaar) 1 ... 15 V AC / DC

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Uitgangstrom	5 A AC / DC
Uitgangsvermogen	75 W
Overbelasting temperatuurbescherming	Temperatuurgeregelde ventilator
Bedrijfsspanning (schakelbaar)	115 / 230 V AC, 50 / 60 Hz (schakelbaar)
Afmetingen	170 x 160 x 250 mm
Gewicht	4 kg
Beveiliging	EN-61010-1

Omvang van de levering

1 x Hoogvermogen voeding PKT-6125, 1 x Netsnoer, 1 x Handleiding

