

Klemkracht meter SKM 1200 / SKM 1500

Klemkracht meter met meetbereik van 0 tot 200kN / 0 tot 500kN / 2, 3 of 6-jaw metingen / resolutie vanaf 0,1 kN / batterijduur 10 uur / robuust, IP 65 beschermde behuizing

De Klemkracht meter SKM 1200 / SKM 1500 is een compact meetapparaat die ervoor zorgt dat klemkrachtmetingen met 2, 3, of 6 boorkopklauwen doorgevoerd worden. De Klemkracht meter is uitgerust met high-precision krachtopnemers die metingen weergeven met de hoogste nauwkeurigheid. De Klemkracht meter SKM 1200 / SKM 1500 wordt gebruikt om de dagelijkse spanningskracht te meten van klauwplaten en deze te monitoren. Het apparaat garandeert op deze manier de veiligheid van klemoperaties voor hoge boorprestaties en een optimaal gebruik van het klemwerktuig. De geïntegreerde microprocessor van de Klemkracht meter vermenigvuldigd de meetwaarde van de jawkracht met de vooraf ingestelde jaw-hoeveelheid naar de som van de jawkrachten van de feeds en geeft deze weer op een display. (Der integrierte Mikroprozessor der Spannkraftmesser multipliziert den Messwert der Backenkraft mit der vorgewählten Backenzahl zur Summe der Backenkräfte des Futters und zeigt diese auf einem Display an.)

De Klemkracht meter SKM 1200 / SKM 1500 is conform Europese norm EN 1440, die klem- en spanningsoperaties zekert. De Klemkracht meter SKM 1200 / SKM 1500 kan in de volgende eenheden weergegeven: ton (t), kilonewton (kN), kilo-pounds (lbs k). De Klemkracht meter SKM 1200 meet tot 200kN, waar de Klemkracht meter SKM 1500 tot 500kN meet. Beide modellen werken op batterijen en een geschikte 230V AC adapter om de accu op te laden wordt meegeleverd.

Mocht u vragen hebben over de Klemkracht meter SKM 1200 / SKM 1500, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze krachtmeters en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands

T: +31 (0)900 1200 003

E: info@pcebenelux.nl

I: www.pce-inst-benelux.nl





- Meetbereik: 0 ... 200 kN / 0 ... 500 kN
- Resolutie: 0,1 kN
- Eenheden: t, kN, k, lbs
- 2, 3, und 6 jaw-meting

- Accuduur 10 u
- IP 65
- Robuust ontwerp
- Onderhoudsvrij gebruik

Technische specificaties van de Klemkracht meter SKM 1200 / SKM 1500

	SKM 1200	SKM 1500
Meetbereik	0 ... 200 kN	0 ... 500 kN
Resolutie	0,1 kN	
Overbelastbaarheid	100 ... 120 % van de eindwaarde	
Overbelasting	> 120 % van de eindwaarde	
Resolutie	0 ... 20.000 Digits	
Meetnauwkeurigheid	< ± van de eindwaarde	
Meetfrequentie	1000 Hz	
Weergavefrequentie	4 Hz (gemiddeld meer dan 250 metingen)	
Piekgeheugen	Maximum waarde geheugen	
Eenheden	t, kN, k, lbs	
Jaw-nummers	2, 3, 6	
Accu	Oplaadbaar via 230V / 50Hz AC adapter	
Gebruikersduur	10 uur bij opgeladen accu	
Oplaadtijd	8 u als meter is uitgeschakeld	
Afmetingen handvat	15 x 7 x 39 mm	
Bescherming	IP 65	
Afmetingen meetkop	Ø 55 mm	Ø 104 mm
Klemdiameter (Dsp)	63 ... 293 Ø	114 ... 544 mm Ø
Gewicht	ca. 1,3 kg	ca. 2,9 kg

Verder afbeeldingen van de Klemkracht meter SKM 1200 / SKM 1500





Hier ziet u de koffer van de Klemkracht meter SKM 1200 / SKM 1500

Hier ziet u een set van spanning en compressie bouten van de Klemkracht meter SKM 1200 / SKM 1500

Inhoud levering van de Klemkracht meter SKM 1200

1x Klemkracht meter 1200, 1x set van spanning en compressie bouten voor SKM 1200, 1x AC adapter, 1x handleiding

Inhoud levering van de Klemkracht meter SKM 1500

1x Klemkracht meter 1500, 1x set van spanning en compressie bouten voor SKM 1500, 1x AC adapter, 1x handleiding

Optionele accessoires voor bij de Klemkracht meter SKM 1200 / SKM 1500



Spanning en compressie bouten set voor SKM 1200

Voor 6-jaw-metingen moet een nieuwe set spanning en compressie bouten besteld worden om de klem uit te breiden.

63...293mm Ø

Spanning en compressie bouten set voor SKM 1500

Voor 6-jaw-metingen moet een nieuwe set spanning en compressie bouten besteld worden om de klem uit te breiden.

114 ... 744 mm Ø