

Lekstroomtang F62

Lekstroomtang voor controle van de lekstroom / doorgang- en weerstandcontrole /
Spanning meting tot 600 V / Optische waarschuwing bij lekstroom

De lekstroomtang F62 spoort isolatiefouten op. Naast de meting van lekstroom beschikt dit hulpmiddel over een meetfunctie voor stroom met een meetbereik tot 100 A. Met de F62 meet u bovendien spanning, weerstand en frequentie. De weergave van de meetwaarden ziet u op de 10000 Digit display van de lekstroomtang. Naast duurzame meting kunnen maximale waarden opgeslagen worden. Door het 50 Hz filter kunnen lekstromen speciaal in het stroomvoorzieningnet opgespoord worden. De display geeft een akoestisch signaal, wanneer er lekstroom gemeten wordt. Dit vergemakkelijkt de meting. Op deze manier voorkomt u machine-uitval en de daarmee gepaarde kosten. De lekstroomtang wordt ingezet door professionals in de industrie bij machineonderhoud. Mocht u vragen hebben over de Lekstroomtang F62 bel ons: **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze amperemeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Stroommeting tot 100 A
- Lekstroom meetbereik 60 mA / 600 mA
- Zeer nauwkeurig
- Optische waarschuwing bij lekstroom
- Multimeterfunctie
- Hoge resolutie
- Voor industrie en ambacht
- Storingongevoelig

Elektrische specificaties van de Lekstroomtang F62

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Lekstroom-, stroommeting (AC A)

Meetbereik	Resolutie	Precisie 50 / 60 Hz Filter	Zonder filter
60 mA	10 μ A	\pm (1,2 % + 5 Digit)	\pm (2,5 % + 5 Digit)
600 mA	100 μ A	\pm (1,2 % + 5 Digit)	\pm (2,5 % + 5 Digit)
10 A	1 mA	\pm (1,2 % + 5 Digit)	\pm (2,5 % + 5 Digit)
60 A	10 mA	\pm (1,2 % + 5 Digit)	\pm (2,5 % + 5 Digit)
100 A	100 mA	\pm (5 % + 5 Digit)	\pm (5 % + 5 Digit)

Spanningsmeting

Meetbereik	Resolutie	Precisie 50 / 60 Hz	50 Hz ... 500 Hz
600 V AC	0,1 V	\pm (1,5 % + 5 Digit)	\pm (1,2 % + 5 Digit)
600 V DC	0,1 V	\pm (1 % + 5 Digit)	

Weerstand meting

Meetbereik	Resolutie	Precisie	Alarm
1000 Ω	0,1 Ω	\pm (1 % + 3 Digit)	Meetwaarde < 35 Ω

Algemene technische specificaties van de Lekstroomtang F62

Display	10000 Digits
Veiligheidsnorm	CAT III 600 V
Tangen diameter	28 mm
Spanningsvoorziening	2 x 1,5 V AA batterijen
Gewicht	280 g
Afmetingen	218 x 64 x 30 mm

Inhoud van de zending van de Lekstroomtang F62

1 x Lekstroomtang F62, 1 x Meetsnoeren set, 2 x 1,5 V AAA Batterijen, 1 x Draagtas, 1x Handleiding

