

Mechanische papierweegschaal PCE-GSM 250 (tot 250 g/m²)

De papierweegschaal geeft het gewicht van papier, stoffen, textiel, enz in grammen per vierkante meter. Deze papierweegschaal wordt met een sjabloon geleverd om het testmateriaal op de exacte maat te kunnen knippen. Nadat het testmateriaal op de juiste maat is geknipt hoeft u het maar op de papierweegschaal te plaatsen en het gewicht op de schaal af te lezen. U kunt hem door middel van de schroef die zich rechts onderaan de weegschaal bevindt vóór het wegen resetten. Mocht u vragen hebben over de Mechanische papierweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze papierweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Technische gegevens

Weegbereik	0... 250 g/m ²
Aflezings	1 g, van 0 tot 250 g/m ²
Nauwkeurigheid	1/100 g
Hoogte	600 mm
Kleur	Blauw
Gewicht	5,5 kg

Leveringsomvang

1 x papierweegschaal , 1 x sjabloontje

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

