

## Mechanische papierweegschaal PCE-GSM 500

Papierweegschaal voor vlakke gewichten tot 500 g/m<sup>2</sup> / voor materialen als papier, karton, vacht, ... / geen onderhoud- en operationele kosten

De papierweegschaal PCE-GSM 500 is een weegschaal voor vlakke gewichten tot 500 g/m<sup>2</sup>. De weegschaal is geschikt voor materialen als papier, karton, vacht etc. De papierweegschaal kan ingezet worden voor opsporing van fouten in de productiecontrole. Meegeleverd wordt een sjabloon voor het exact uitsnijden van monsters. Het uitgesneden monster wordt simpelweg aan de weegschaal gehangen en aansluitend wordt het gewicht afgelezen. Er zit een moer voor de nulstelling op de voet van de weegschaal. Mocht u vragen hebben over de Mechanische papierweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze papierweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Tot 500 g/m<sup>2</sup>
- Voor materialen als papier, karton, vacht, ...
- Voor productiecontrole
- Geen onderhoudskosten
- Zeer gemakkelijke bediening

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





### Technische gegevens

Weegbereik	0 ... 500 g/m <sup>2</sup>
Aflezing	2 g
Precisie	2/100 g
Nulstelling	Middels moer
Weergave	g/m <sup>2</sup> -Scala
Hoogte	600 mm
Voet	Gietijzer
Hefboomwerking	Gelakt staal
Hefboom / wijzer	Staal
Monstername	Staal sjabloon
Gewicht	5,5 kg

### Inhoud levering

1 x Papierweegschaal PCE-GSM 500, 1 x Sjabloon, 1 x Handleiding



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl