

Metaaldetector MetalliScanner MT6

Metaaldetector MetalliScanner MT6, vindt verborgen metaal achter oppervlaktes / lokaliseert metalen die wel of geen ijzer bezitten / met materiaaltipe weergave

Bent u op zoek naar ingesloten metaal, voor u een gat boort? Dat kan met deze metaaldetector. Dit kwalitatief hoogwaardige apparaat helpt u met het vinden van metaal tot op een diepte van 152 mm in massief beton. De metaaldetector is echter ook prima te gebruiken als het niet om andere niet metallische oppervlakten dan beton gaat. Bovendien geeft het apparaat weer of het om een metaal met ijzergehalte gaat of niet. Wanneer de detector een metalen object nadert, wordt op de display een groot plus-teken weergegeven. Wanneer het plus-teken een min-teken wordt, betekent het dat de detector weer verder van het metalen object af beweegt. Deze detector is geschikt om betonstaal, kabels, buizen en nagels/spijkers op te sporen, ook als deze zich achter muren, daklatten of andersoortige panelen bevinden. De metaaldetector kan onderscheid maken tussen magnetisch en niet-magnetisch metaal (koperleiding) en geeft dit weer. De meter beschikt verder nog over de keuzeoptie om de materiaaldiepte in centimeters of inch aan te geven en de structuur van het metaal wordt weergegeven. Mocht u vragen hebben over de Metaaldetector MetalliScanner MT6, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze kabeldetector en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Geeft metaal weer tot 152 mm diepte
- Geeft metaal weer vanaf een diepte van 13 mm
- Geeft info over het type metaal
- Geeft de diepte van het metaal weer in mm of inch
- Automatische herkalibratie
- Spatwaterdicht, niet waterdicht

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de Metaaldetector MetalliScanner MT6

Lokaliseringdiepte	Tot 152 mm
Waterbestendigheid	Spatwaterdicht, niet waterdicht
Bedrijfstemperatuur	-7 °C ... +49 °C
Opslagtemperatuur	-29 °C ... +66 °C
Vochtigheid	80 % r. F. (niet condenserend)
Batterijtype	9 V Alkali (niet meegeleverd)
Gewicht	286 g (zonder batterij)
Afmetingen	225 mm hoogte x 98 mm breedte x 57 mm diepte

Gebruikersvoorbeeld metaaldetector



De Metaaldetector is perfect geschikt als handheld meter voor klusjesmannen

Inhoud van de levering van de Metaaldetector MetalliScanner MT6

1 x Metaaldetector - MetalliScanner®, Handleiding

