

Mini - Fotometer Chloor

Mini fotometer voor bepaling van chloor vrij HI 701 of chloor gezamenlijk HI 711 in zakformaat

De Mini - fotometer Chloor is een compacte fotometer voor de meting van chloor vrij en chloor gezamenlijk. Het apparaat vat op door zijn design en is zeer eenvoudig te bedienen via de knoppen. Door deze eigenschap is de mini-fotometer chloor ideaal geschikt voor metingen in privé zwembaden. Het apparaat weegt slechts 64 g en bezit een LED lichtbron met 525 nm en een Silicium fotocel als detector. Een 1,5 V AAA batterij zorgt voor de stroomvoorziening en door een automatische uitschakeling na 2 minuten pauze wordt gegarandeerd dat er niet onnodig stroom wordt verbruikt. Mocht u vragen hebben over de mini - fotometer Chloor, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze fotometer en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en [regeltechniek](#).



- Bediening via knop aan de voorzijde
- Ter grootte van een handpalm
- Licht gewicht, slechts 65g
- Snelle meetresultaten
- Grote cijfers
- Auto Off functie

Technische specificaties van de mini - fotometer Chloor

HI 701	Chloor vrij
Bereik	0,00 ... 2,50 mg/l

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Resolutie	0,01 mg/l
Precisie	$\pm 0,03$ mg/l ± 3 % van de weergave 64
Lichtbron	LED 525 nm
Detectiemethode	DPD Methode
Batterij	1 x AAA 1,5 V
Afmeting / Gewicht	81 x 61 x 37,5 mm / 64 g

HI 711

Chloor gezamenlijk

Bereik	0,00 ... 3,50 mg/l
Resolutie	0,01 mg/l
Precisie	$\pm 0,03$ mg/l ± 3 % van de weergave
Lichtbron	LED 525 nm
Detectiemethode	USEPA Methode
Batterij	1 x AAA 1,5 V
Afmetingen / Gewicht	81 x 61 x 37,5 mm

Inhoud van de levering van de mini - fotometer Chloor

- 1 x Mini - fotometer chloor HI 701 chloor vrij of HI 711 chloor gezamenlijk
- 6 x Reagentia
- 2 x Cuvetten met deksel
- 1 x Batterij
- 1 x Handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

