

Analoo 5in1 multifunctioneel horloge Penta

Multifunctioneel horloge met uitstekend klassiek design, de nieuwste technologie en analoog display / functies zoals een kompas, barometer, thermometer evenals hoogtemeter / alarmfunctie / mineraal glas / lederen armband

Op het eerste gezicht ziet het multifunctioneel horloge Penta eruit als een klassiek analoog mannen horloge en toont het alleen bij nader inzien wat het kan. Het volledig nieuwe concept van het multifunctionele horloge bevat naast alleen tijdsaanduiding, ook functies zoals een kompas, barometer, thermometer, en een hoogtemeter. Als eerste springt de grote centrale secondewijzer van het multifunctionele horloge in het oog. Deze doet tevens dienst als een richtingaanwijzer voor het geïntegreerde kompas. De peiling wordt uitgevoerd in stappen van 3° ($0 \dots 360^\circ$) met compensatie van de magnetische declinatie. Het precieze Quartz uurwerk van het multifunctionele horloge geeft de tijd aan in 12/24uur, ook een alarmfunctie is geïntegreerd. De hoogtemeter in het multifunctionele horloge geeft hoogte aan van 0-9000m in een afstand van 10 meter. Hoogten tot 1000m, worden alleen aangeduid met de tweede wijzer van het horloge. Weersveranderingen worden aangegeven door de barometer op het multifunctionele horloge en het wordt weergegeven in 3 symbolen. De temperatuur kan analoog worden weergegeven van -15°C tot $+45^\circ \text{C}$, voor nauwkeurige metingen moet echter het multifunctionele horloge afgedaan worden. Het klokwerk van het multifunctionele horloge is gemaakt van roestvrij staal, heeft gehard mineraal glas en is terug geschroefd. Het horloge kan gesloten worden door middel van een gesp met pin die aan de brede leren armband van 22mm zit. De levering van dit multifunctionele horloge wordt gedaan in een luxe verpakkingendoos. Mocht u vragen hebben over het analoo 5in1 multifunctioneel horloge Penta dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze reinigingstank en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en [regeltechniek](#).



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



- Multifunctionele horloge met Zwitsers kwaliteitsuurwerk Quarz.
- Geborsteld roestvrij stalen behuizing
- Zijkant: roestvrij staal, vast
- Kompas: hoofdrichtingaanwijzer in graden (waarden 0°...360°)
- Compensatie van de magnetische declinatie
- Multifunctionele horloge met geïntegreerd hoogtemeter
- Kilometer indicatie van de hoogte in 1.000m
- Barometer : Weersvoorspelling met 3 symbolen zonnig, bewolkt, regenachtig
- Temperatuurweergave
- Tijdsweergave in AM / PM (12/ 24h)
- Alarmfunctie
- Echt lederen band met gesp
- Mineraalglas, gehard
- Waterdichtheid: 5 bar



Kompas van het multifunctionele horloge Penta

Met de centrale wijzers van het multifunctionele horloge Penta weet je waar je naartoe gaat. Schakel over naar kompas -modus en het multifunctionele horloge Penta wijst je de weg naar je bestemming - het noorden, zuiden, oosten of westen. Of zelfs volledig accuraat in graden en op 3 ° graden nauwkeurig.



Hoogtemeter van het multifunctionele horloge Penta

Ga je in de hoogte? Voor een snelle oriëntatie wordt de hoogte weergegeven in de derde kwadrant. 1000, 2000, 3000 of 4000 meter boven de zeespiegel ? De buitenste schaal van de wijzerplaat van het multifunctionele horloge is bedoeld voor situaties waarin de outdoor liefhebber de hoogte precies moet weten. Weergave: 10 meter.



Barometer en weersvoorspelling van het horloge Penta

Wat is de weersvoorspelling voor de komende 24 uur? Het eerste kwadrant van het multifunctionele horloge toont duidelijk het weer aan voor de komende 12 ... 24 uur. Basis voor weergave op de multifunctionele horloge is het verloop van de luchtdruk in de afgelopen 12 uur. Hierdoor wordt de weersvoorspelling goed en betrouwbaar weergegeven, en wordt het multifunctionele horloge ingesteld op het actuele weer.



Thermometer van het multifunctionele horloge Penta

Het derde deel van het multifunctionele horloge Penta geeft temperatuur weer in °C. Slechts 15 minuten nadat het multifunctionele horloge afgedaan is en op het gemeten oppervlakte gelegd is, wordt de exact heersende temperatuur nauwkeurig en betrouwbaar weergegeven.



De tijd van het multifunctionele horloge Penta

Is het tijd om op te staan? Eenvoudig, duidelijk en in minuten toont het multifunctionele horloge Penta in het tweede kwadrant precies de tijd. Wie geïnteresseerd is in meer detail, kijkt op de grote secondewijzer van het multifunctionele horloge Penta.

Technische specificaties

Kompas	Richtingsaanwijzer Peiling in Grad (Auflösung 0 ... 360 °) Compensatie voor het magnetische declinatie
Hoogtemeter	0 ... +9.000 m Weergave in 10 m Kilometerweergave vanaf 1.000 m
Barometer	Weersvoorspelling met 3 Symbolen zonnig, bewolkt, regenachtig
Thermometer	Temperatuurweergave in °C -15 ... +45 °C
Tijd	Tijd in AM / PM (12/ 24h)
Diameter	45 mm
Diameter wijzerplaat	40 mm
Dikte	16 mm
Nettogewicht	125 g
Brutogewicht	376 g
Energievoorziening	Batterij CR2032 3V
Materiaal behuizing	Edelstaal
Band	Leder met gesp

Andere aanzichten van het multifunctionele horloge Penta



Omvang van de levering

1 x multifunctionele horloge Penta, 1 x Lederen band, 1 x Geschenkbox, 1 x handleiding