



Multifunctionele wand scanner PCE-STM 3

Multifunctionele wand scanner voor hout, metaal, koper, ijzer en stroomleidingen / Metingen d.m.v. geïntegreerde sensoren / twee waterpasmeters en lijnlaser / vinden van randen en het centrum van hout en metalen bouten / hoorbare en zichtbare signalen

Een wand scanner voor alle toepassingen. Deze multifunctionele wand scanner lokaliseert hout, metaal en draden. De multifunctionele wand scanner vindt de randen en het centrum (centrum visie) van houten balken en metalen bouten in slechts een enkele handeling. Door de gebruiksaanwijzing op het LCD-scherm van de wand scanner kan de wand scanner eenvoudig en goed bediend worden. Geluids- en optische signalen voor het vinden van objecten is mogelijk in één eenvoudige handeling. De veiligheidsfuncties worden door speciale waarschuwingen gewaarborgd. Boor- en schroefwerk waren tot op heden zeer risicovol. De multifunctionele wand scanner verschaft u duidelijkheid over wat zich bevindt in muren, plafonds en vloeren. Zo krijgt u zeer snel zekerheid en kunt u uw projecten, zonder enige extra inspanning, uitvoeren in de praktijk. Daarnaast bevat deze multifunctionele wand scanner twee waterpasmeters en een lijnlaser voor eenvoudige uitlijning van bijvoorbeeld tegels of muurdecoratie. De lijnlaser is instelbaar in stappen van 45°. Ook is deze wand scanner zeer goed voor het afstellen van meubels, en is het ook geschikt voor vele andere toepassingen. Hier vindt u een overzicht van andere hoogwaardige kabel scanners. Mocht u vragen hebben over de wand scanner PCE-STM 3, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze wand scanner en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



- Groot, gemakkelijk te lezen LCD-display
- Permanente spanning waarschuwing
- Ondergrondse zachte glijders
- Zoekdiepte 3cm
- Hout / metaal / kabels
- Boorpuntzekerheid
- Duurzaam ABS kunststof behuizing in ergonomisch ontwerp
- Twee geïntegreerde waterpasmeters
- Verstelbare lijnmeter (45 ° stappen)
- Automatische uitschakeling voor batterijbesparing



Technische specificaties

Maximale zoekdiepte	3 cm
Aflezen	Grafiek op LCD-scherm
Meet-modi	<p>METAAL-HOUT-scanner: Het vinden van metaal en hout in steen en betonnen muren. De muur scanner detecteert verborgen metaal en hout in alle niet-metalen materialen, zoals steen, beton, gips, gipskarton, gasbeton, keramiek en minerale bouwmaterialen.</p> <p>AC-scanner: Het lokaliseren van werkende bedrading direct onder gips of houten panelen en andere niet-metalen behuizingen. Electriciteit kabels in bouwwanden met metalenschroef framing worden niet herkend.</p>
Voeding	9 V Blokbatterij
Alarm type	Optisch en akoestisch
Afmetingen	180 x 67 x 38 mm
Gewicht	180 g





Meer foto's van de PCE-STM 3





Omvang van de levering

1x Multifunctionele wand schanner PCE-STM 3, 1x 9V blokbatterij, 1x handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

