

## Oud papier vochtigheidsmeter PCE-W3

Meter voor absolute vochtigheid in oud papier (% H<sub>2</sub>O)  
met zeer stevige peilstok

Deze oud papier vochtigheidsmeter is ontworpen voor beroepsmatig gebruik bij de controle van binnenkomende stapels oud papier of ook bij containers met los papier. De meter bepaalt de absolute vochtigheid van oud papier. Hierdoor kunt u het exacte vochtgehalte te weten te komen op het moment dat u het product afhaalt of in de papierfabriek, zodat u rekeningen kunt betalen of claimen. Op deze wijze wordt voorkomen dat u teveel betaalt. Andere voordelen zijn het eenvoudige gebruik, de kleine afmetingen en zijn zeer stevige peilstok. Hoewel de oud papiervochtigheidsmeter gekalibreerd van de fabriek wordt toegestuurd, kunt u optioneel ook een ISO-kalibratiecertificaat aanvragen. Op ieder moment kunt u een aanvraag doen om het apparaat opnieuw te laten kalibreren. Eenvoudig, nauwkeurig en stevig. Onder de volgende link zult u de papiervochtigheidsmeter vinden die u nodig heeft. Mocht u vragen hebben over de oud papier vochtigheidsmeter PCE-W3, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0) 900 1200 003**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze vochtigheidsmeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



De oud papiervochtigheidsmeter beschikt over een zeer stevige peilstok voor een nauwkeurige bepaling van de absolute vochtigheid. U moet slechts de peilstok in het oud papier steken, de schakelaar van de meter op "ON" zetten en de waarde van de absolute vochtigheid op het beeldscherm aflezen.

## Technische specificaties

Meetbereik	6 ... 30 %
Resolutie	0,1 %
Nauwkeurigheid	±10 % van de meetwaarde
Lengte van de elektroden	85 mm
Beeldscherm	3,5 digit LCD
Batterijvoeding	1 x batterij van 9 V
Afmetingen	Meter 165 x 80 x 33 mm Koffer 270 x 180 x 55 mm
Gewicht	680 g (inclusief elektrode en kabel)



Het beeld toont de oud papiervochtigheidsmeter in zijn koffer

### Inhoud van de zending

1 x oud papier vochtigheidsmeter PCE-W3 (inclusief de insteekelektrode met rubber handvat), 1 x verbindingskabel naar de sonde (lengte: 1 m), 1 x batterij, 1 x beschermkap, 1 x transportkoffer, 1 x gebruiksaanwijzing