

## Papiervochtigheidshandmeter P4

handmeter voor het meten van vochtigheid in papierrollen en stapels papier

De papiervochtigheidshandmeter P4 is geschikt voor het meten van absolute vochtigheid van behangspapieren met een hoog vulstofgehalte. Het feit dat dit apparaat papiervochtigheid meet zonder het materiaal te beschadigen, maakt de meter zeer geschikt voor de papierfabrikant bij papiermachines, voor de werknemer in het papierlaboratorium, als instrument voor de medewerker van de verzendafdeling, voor de drukker bij de binnenkomstcontrole en voor het personeel van de klachtenafdeling. De papiervochtigheidshandmeter kan zowel bij rollen als papierstapels op pallets worden gebruikt. Men meet dan de daadwerkelijke absolute vochtigheid. Mocht u vragen hebben over de absolute papiervochtigheidshandmeter, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900-120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze papiervochtigheidshandmeter en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.



### De belangrijkste voordelen van de papiervochtigheidshandmeter zijn:

- Draagbaar (zakformaat)
- Werkt op batterijen
- Gering gewicht en eenvoudig te gebruiken
- Snelle en nauwkeurige meting
- Wordt voor bijna iedere papier- en kartonsoort met een hoog vulstofgehalte gebruikt
- Meet zonder het materiaal te beschadigen
- Fabriekskalibratie
- Sensor aan de achterkant
- Wordt in koffer geleverd met batterij, kalibratiestandaard en gebruiksaanwijzing.
- Wordt bij papierrollen en stapels papier op pallets gebruikt

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Capitool 26    7521 PL Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





### Technische specificaties van de papiervochtigheidshandmeter

Meetbereik	3 ... 9 %
Nauwkeurigheid	0,2 %
Resolutie	0,1 %
Meetdiepte	ca. 13 - 18 mm
Minimale dikte van de stapel	13 mm
Bedrijfstemperatuur	5 °C ... 40 °C
Batterijvoeding	9 V blokbatterij
Stroomverbruik	5 mA
Automatische uitschakeling	na 90 seconden
Batterijstatus	bij zwakke batterij verschijnt BAT" op het beeldscherm
Beeldscherm	3 cijferige LCD
Afmetingen	120 x 60 x 26 mm
Gewicht	200 g

### Inhoud van de zending van de absolute papiervochtigheidsmeter

1 x papiervochtigheidsmeter P4, 1 x kalibratiestandaard, 1 x batterij, 1 x koffer en 1 x gebruiksaanwijzing

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Capitool 26    7521 PL Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl

