



Refractometer voor koelmiddelen, antivries, schoonmaakmiddelen PCE-SG Meter voor het bepalen van de inhoud in waterige oplossingen van antivries

Met deze refractometer kunt u snel en nauwkeurig de inhoud van antivries in uw systemen en machines bepalen. Deze refractometer PCE-SG kunt u zowel op het gebied van de industrie, als in de automobiel sector gebruiken. Doe wat vloeistof op het prisma, sluit het deksel en lees vervolgens op de schaal, of u de noodzakelijke hoeveelheid antivries heeft voor de geselecteerde vloeistof. Als u niet genoeg heeft, verhoog dan de dosis en voer nog een nieuwe meting uit met de refractometer voor koelmiddelen, antivries en schoonmaakmiddelen PCE-SG. Als u vragen heeft over de refractometer voor koelmiddelen, raadpleeg dan de volgende data sheet of bel ons: **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze refractometer en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Technische specificaties van de refractometer voor koelvloeistof, antivries, schoonmaakmiddelen PCE-SG

Meetbereiken	0 ° C tot - 50 ° C koelvloeistof of antivries 0 ° C tot -40 ° C schoonmaakmiddel 1,15 - 1,30 batterijvloeistof
Resolutie	5 ° C antivries 5 ° C schoonmaakmiddel 0,01 batterijvloeistof
Temperatuur compensatie	Nee
Afmetingen	157 x 29 mm diameter
Gewicht	230 g

Inhoud van de zending van de

1 refractometer voor koelvloeistof of antivries, 1 pipet, 1 schroevendraaier, 1 draagtas en handleiding

