

Spanning tester PCE-TT 2

2-polige spanningstester tot 690 V AC / bediening met één hand / CAT III 1000 V / Meetpunt verlichting / IP 64 beschermd / zelftest / doorgangstester

De spanning tester PCE-TT 2 is ontworpen voor de meest veeleisende taken en biedt een breed scala aan meetfuncties. De spanning tester PCE-TT 2 heeft de overspanningscategorie CAT III 1000 V. Deze tester is zowel geschikt voor op industrieel gebied als ook voor het dagelijks onderhoud en reparatie. De display van de Spanning tester PCE-TT 2 is groot met een zeer hoog contrast. Door de achtergrondverlichting van de spanningstester is deze ook onder mindere omstandigheden goed te gebruiken, zoals bij weinig licht. De spanning tester PCE-TT 2 is door zijn rubberen grip zeer robuust en uitermate geschikt voor de zwaarste toepassingen in de elektrotechnische industrie. Door de unieke meetpunt verlichting en geïntegreerde zaklamp kan er zelfs bij slechte lichtomstandigheden met de spanningsmeter PCE-TT 2 een betrouwbare meting worden uitgevoerd.

Met behulp van de staafdiagram weergave van de spanning tester PCE-TT 2 is gemakkelijk te herkennen, de spanning beweegt in volgorde van grootte. Bovendien kunt u het slimme ontwerp van de spanning tester PCE-TT 2 met hand metingen uitvoeren op stopcontacten. De functie van de lage impedantie test geeft ook de mogelijkheid om aardlekkeg circuit schakelaars te controleren. De spanning tester PCE-TT 2 is dan ook een onmisbaar meetinstrument voor elke vakman, installateur en elektricien.

Mocht u vragen hebben over de spanning tester PCE-TT 2, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze spanning tester en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl





- Onderzoek van rechts- en wisselspanningen
- Zelftest functie
- Polariteit scherm
- Ingebouwde zaklamp
- Rotatie aanduiding
- Eenpolige fase test
- IP64 bescherming (tegen stof en spatwater)
- Zelftest van de spanning tester
- Lage impedantie testfunctie FI - schakelaar
- EN 61243-3, TUV / GS, CAT II 1000 V

Technische specificaties van de spanning tester PCE-TT 2

Spanningsbereik	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V AC / DC; 690 V DC
Nauwkeurigheid t.	V / DC: $\pm 1,0\%$ van de aflezing ± 3 dgt. V / AC: $\pm 1,5\%$ van de aflezing ± 5 dg
Resolutie	1 V AC / DC
V/AC frequentiebereik	50/60 Hz
Draaiknop weergave	100 ... 400 V bij 50/60 Hz
Continuïteit-test	
Weerstandsbereik	$<200 \text{ k}\Omega$
Teststroom	$<1 \mu\text{A}$
Overspanningsbeveiliging	400 V AC / 690 V DC
Eénfase-test	
Spanningsbereik	100 ... 400 V AC
AC V Frequentiebereik	50 / 60Hz
Lage impedantie-test	
Spanningsbereik	12 ... 230 V AC / DC
Lage impedantie	$<6 \text{ k}\Omega$
Beeldscherm	3 1/2 - cijfer LCD beeldscherm, max. 1999 met staafdiagram en achtergrondverlichting
Overspanningscategorie	CAT III 690 V AC / DC
Bedrijfsspanning	2 x 1.5V AAA-batterijen
Afmetingen	52 x 255 x 40 mm
Gewicht	215 gram

Omvang van de levering van de spanning tester PCE-TT 2

1 x Spanning tester PCE-TT 2, 1 x gebruiksaanwijzing, 2x opschroef contactpunten, batterijen

