

## Stroomtang PAC2x-Serie

**Stroomtang met 42 mm tang diameter/ Meet tot 1400 A AC/  
Voor gelijk- en wisselstroom/ Aansluitbaar aan multimeter of oscilloscoop**

De stroomtang PAC2x kan voor metingen van gelijk- en wisselstroom ingezet worden. Het meetbereik van de stroomtang gaat van 0,5 ... 1500 A. De diameter van de tang is 42 mm. Daarmee is het probleemloos mogelijk om niet alleen eenvoudige kabels, maar ook stroomrails tot een zekere maat te meten. De uitgang van de stroomtang is met gelijk- of wisselspanning uitgevoerd, afhankelijk van de meetgrootte. De conversie ratio van de stroomtang is afhankelijk van het gekozen meetbereik. Zo ligt de conversie ratio bij 1A / 10 Mv of 1A / 1 mV bij de stroomtang. Het meetbereik kan met een keuzeschakelaar op de stroomtang ingesteld worden. Hier ziet u een selectie van andere stroomtangen. Mocht u vragen hebben over de stroomklem voor de PAC2x-Serie dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze stroomtang en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Instituteweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





- 42 mm tang diameter
- Tot 1500 A
- Spanningsuitgang
- Aansluiting via 4 mm stekker of BNC
- Meet AC- en DC-stroom
- Meetbereik schakelaar
- Voor multimeters en oscilloscoop
- Werking via batterij of stroomnet

### Technische specificaties

Model	CA-PAC20	CA-PAC21	CA-PAC22
Meetbereik AC	AC 0,5 ... 1000 A	0,2 ... 100 A 0,5 ... 1000	0,2 ... 100 A 0,5 ... 1000 A
Meetbereik DC	0,5 ... 1400 A	0,4 ... 150 A 0,5 ... 1400 A	0,4 ... 150 A 0,5 ... 1400 A
Precisie	2 %	1,5 % 2,5 %	1,5 % 2,5 %
Conversie ratio	4 mm stekker	4 mm stekker	BNC- stekker
Aansluiting	48 ... 500 Hz	48 ... 10 Hz	48 ... 500 Hz
Bandbreedte	DC ... 5 kHz	DC ... 10 kHz	DC ... 10 kHz
Bedrijfsspanning		9 V	
Omgevingsfactoren		- 10 ... 55 °C, 0 ... 85 % r.F.	
Bescherming		IP 30	
Afmetingen		236,5 x 97 x 44 mm	
Gewicht		180 g	

### Omvang van de levering

1x Stroomtang PAC2x, 1 x 9 V Blokbatterij, Handleiding in 5 spraken

