

## Tafelmodel voeding PeakTech PKT-6140

Gestabiliseerde voedingseenheid / 0 ... 30 V DC / 0 ... 5 A uitgangstroom /  
3-cijferig blauw 14 mm LED-scherm / Overspanningsbescherming / EN 61010-1

De PeakTech PKT-6140 is een volledig nieuw ontworpen en lineair ingerichte voedingseenheid voor laboratoria. Het apparaat beschikt over een modern design en de nieuwste technologie. Een spanningsbereik van 0 ... 30 V en een stroombereik van 5 A wisselstroom worden ondersteund. Dankzij het 3-cijferige blauwe, 14 mm LED-scherm voor spanning- en stroomwaarden, wordt een snelle en nauwkeurige aflezing gegarandeerd. Verder kan de spanning op het apparaat traploos ingesteld worden: De constante spanning en de constante stroom zijn automatisch verkiesbare opties en verder kan de stroombegrenzing bescherming ingesteld worden. In de constante stroommodus is de uitgangstroom eveneens traploos instelbaar. Dit apparaat garandeert een hoge mate van veiligheid tijdens het werk, gezien hij naar EN 61010-1 normen beschermd is, over een overbelastingbescherming beschikt en kortsluitbestendig is. Mocht u vragen hebben over de tafelmodel voeding PeakTech PKT-6140, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze voedingseenheid en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.jji



- 4 mm veiligheidstekkers
- 2 schermen voor stroom en spanning
- Uitgangen uitschakelbaar
- Kortsluitbestendig
- Overbelastingbescherming
- Hoge werkingsgraad

**Technische specificaties van de tafelmodel voeding PeakTech PKT-6140**

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl



AC bereik van de scheidingstrafo:

Uitgangspanning	0 ... 30 V
Uitgangstroom	0 ... 5 A DC
Uitgangsvermogen	150 W
Rimpeling (U)	1 mV effectief
Rimpeling (I)	3 mA effectief
Bedrijfspanning	115 V / 230 V AC, 50/60 Hz
Zekering	115 V 4 AT / 230 V 2 AT
Overbelastingbescherming	Stroombegrenzer schakeling
Weergave instrumenten	Spanningsweergave: LED $\pm$ 1% + 2 Stellen Stroomweergave LED $\pm$ 2 % + 2 Stellen
Afmetingen	135 x 155 x 285 mm
Gewicht	6 kg

**Omvang van de levering**

1 x Tafelmodel voedingseenheid PeakTech PKT-6140, 1 x Netsnoer, 1 x Handleiding

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl

