

Vochtigheidsmeter voor caravans GMK 210

vochtigheidsmeter voor het meten in hout, met glasvezel versterkte kunststof (GFK) / ideaal voor caravans, campers en boten

De vochtigheidsmeter voor caravans is het ideale gereedschap om snel de vochtigheid in gebouwen, maar ook in caravans en boten op te sporen. De meetmethode van de vochtigheidsmeter voor caravans is niet-destructief en de evaluatie, zowel akoestisch als visueel, wordt gelijktijdig verricht. De vochtigheidsmeter voor caravans wordt gewoonweg op de op te meten oppervlakte geplaatst. Dankzij de capacitieve meetmethode kan dit apparaat tot een diepte van ca. 25 mm bepalen of er een hogere vochtigheidsgraad bestaat, die een uitgebreider onderzoek noodzakelijk maakt. Mocht u vragen hebben over de vochtigheidsmeter voor caravans, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de vochtigheidsmeter voor caravans en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



De belangrijkste voordelen van de vochtigheidsmeter voor caravans zijn:

- Niet-destructieve meetmethode
- Vochtigheidsindicatie in %
- Akoestische en visuele vochtigheidsbepaling
- 14 karakteristieke curven voor hout en GFK
- Keuze uit twee meetdiepten
- Bepaalt snel de herkomst van vochtigheid

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Technische specificaties van de vochtigheidsmeter voor caravans

Meetdiepte	10 y 25 mm
Beeldscherm	karakteristieke curve en meetwaarde (achtergrondverlichting)
Visuele vochtigheidsbepaling	vochtigheidsbepaling op 6 niveaus, van WET (nat) hasta DRY (droog)
Akoestische vochtigheidsbepaling	akoestische signaal
Karakteristieke curven	14 karakteristieke curven voor hout (uitgebreide lijst met verschillende houtsoorten) en GFK (met glasvezel versterkte kunststof); isolatiemateriaal; optioneel karakteristieke curve (rEF) voor relatieve metingen van hoge resolutie
Bedrijfstemperatuur	-25 ... +50 °C
Opslagtemperatuur	-25 ... +70 °C
Batterijvoeding	batterij van 9 V
Stroom bij meting	ca. 0,12 mA
Stroom bij verlichting	ca. 2,5 (automatische uitschakeling)
Functies	aanduiding voor batterijvernieuwing, functie automatische uitschakeling, hold functie
Behuizing	ABS, breukbestendig
Type bescherming	IP65 voorkant
Afmetingen	ca. 106 x 67 x 30 mm
Gewicht	ca. 145 g

Inhoud van de zending van de vochtigheidsmeter voor caravans

1 x vochtigheidsmeter voor caravans GMK 210, 1 x batterij van 9 V, 1 x gebruiksaanwijzing

