

Voeding PS24V14AA

Voeding voor controllers, displays en beeldscherm-schrijvers / DIN-rail montage / 24 V / 14 A
DC-uitgang / stabiele belasting

De voedingen PS24V zijn hoogwaardige schakelvoedingen voor montage op een DIN-rail. De voedingen imponeren met hun compacte en intelligente design maar tevens door hun robuuste metalen behuizing. De uitgangsspanning is eenvoudig in te stellen en verstelbaar (22 VDC tot 27 VDC) en garandeert zelfs een hoge stabiliteit bij temperatuurschommelingen en veranderingen in de belasting. Naast een bescherming tegen kortsluiting is de voeding tevens beschermd tegen overbelasting en overspanning. Door de parallelle schakeling van andere PS24V voedingen kan het uitgangsvermogen eenvoudig worden verhoogd. Mocht u vragen hebben over de voeding PS24V14AA, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze voeding en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- 24 V DC uitgangsspanning
- Max. 14 A
- Montage op DIN-rail
- Stabiele belasting
- Robuuste metalen behuizing
- Eenvoudige montage

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties

| | |
|----------------------------------|---|
| Ingangsspanning | 90 ... 264 V AC |
| Frequentiebereik | 47 ... 63 Hz |
| Interne zekering | T6, 3A |
| Externe zekering (aanbevolen) | 16 A (B karakteristiek) |
| Uitgangsspanning | 24 V \pm 3% |
| Uitgangsstroom | Type 14 A |
| Bescherming tegen oververhitting | Ja, onderbreking van de stroomvoorziening |
| Beschermingsklasse | IP 20 |
| Afmetingen | 72 x 115 x 135 mm |
| Gewicht | ca. 650g |
| Montage | Op DIN-rail |
| Bedrijfsomstandigheden | -25 ... 70 °C / max. 95% r.v. |

Inhoud van de levering

1x voeding PS24V14AA, 1x handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

