

Zonnestralingmeter Evomex TM 750

**meter om snel de zonnestraling te bepalen / indicatie in Btu of W/m² /
hoge bemonsteringssnelheid / eenvoudige bediening met één hand / meet de zonnekracht**

De zonnestralingmeter Evomex TM 750 bepaalt snel en gemakkelijk de zonnekracht. De gemeten waarden worden op de zonnestralingmeter Evomex TM 750 in W/m² of Btu weergegeven. Naast deze twee functies beschikt de zonnestralingmeter over een data-hold-functie. Met deze functie wordt de huidige stralingswaarde op het scherm vastgehouden. Dit heeft het voordeel dat de meetwaarden beter gedocumenteerd kunnen worden. De Evomex zonnestralingmeter TM 750 wordt alleen door een AAA-batterij gevoed. De hoge bemonsteringssnelheid van de zonnestralingmeter zorgt voor een snel werk met de zonnestralingmeter Evomex TM 750. Vanwege zijn compacte afmetingen past de zonnestralingmeter in elke gereedschapskist. Mocht u vragen hebben over de Zonnestralingmeter Evomex TM 750, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze stralingmeter en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.



- Snelle meting van W/m² en Btu
- Groot scherm
- Data-Hold functie
- Hoge bemonsteringssnelheid
- Meetbereik tot 2000 W/m²
- Compacte afmetingen

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Technische specificaties van de Zonnestralingmeter Evomex TM 750

Meetbereik	0 ... 2000 W/m ² 0 ... 634 Btu
Resolutie	1 W/m ² 1 Btu
Nauwkeurigheid	± 5 %
Scherm	LCD van 3 1/2 digit / 3999 digits
Bemonsteringsnelheid	0,25 seconde
Voeding	1 x 1,5 V AAA
Afmetingen	108 x 46 x 23 mm
Gewicht	80 g

Inhoud levering van de Zonnestralingmeter Evomex TM 750

1 x zonnestralingmeter Evomex TM 750, 1 x 1,5 V AAA-batterij, 1 x gebruiksaanwijzingen

